



Interfaces Contactos livres de potencial



Interfaces RS232



Interface DALI/S-DIM

Interface de Comandos Externos



Interface para o comando de Sistemas DIGIDIM através de dispositivos externos que permitam contacto (Ex. Botões de pressão, sistemas de Audio Visual, sistemas de intrusão e alarme, etc).

Montagem em calha DIN (módulos).



Interface para o comando de Sistemas DIGIDIM através de dispositivos externos que permitam contato

Devido às suas dimensões pode ser instalado na caixa de aparelhagem onde está o(s) botão(ões) de p

Interface DALI



Protocolo S-DIM

Conversor de Protocolo Dali em Protocolo S-DIM. Possibilita o comando de unidades de potência, (R
Unidade de alimentação incorporada (250mA).

Montagem em calha DIN (4 módulos).



Interface para Porta de Série RS232 - Sistema externo série de Audio Visual, Painéis Tácteis de terceiros