



Interfaces Contactos livres de potencial



Interfaces RS232



Interface DALI/S-DIM

Interface de Comandos Externos



Interface para o comando de Sistemas DIGIDIM através de dispositivos externos que permitam contacto (Ex. Botões de pressão, sistemas de Audio Visual, sistemas de intrusão e alarme, etc).

Montagem em calha DIN (módulos).



Interface para o comando de Sistemas DIGIDIM através de dispositivos externos que permitam contato

Devido às suas dimensões pode ser instalado na caixa de aparelhagem onde está o(s) botão(ões) de p

Interface DALI



Protocolo S-DIM

Conversor de Protocolo Dali em Protocolo S-DIM. Possibilita o comando de unidades de potência, (R
Unidade de alimentação incorporada (250mA).

Montagem em calha DIN (4 módulos).



Interface para Porta de Série RS232C Sistema externo série de Audio Visual Painéis Tácteis de terceiro