


Ex 1 - Utilização Normal



1 – Com os botões numerados de 1 a 4, podem executar-se os Cenários previamente programados.

2 – Com os botões de Aumento / Diminuição podem regular-se de uma forma proporcional cada um dos quatro Cenários disponíveis.

3 – Com o botão 0 poder-se à desligar toda a iluminação, ou caso assim seja programado, ligar e desligar toda a iluminação.

Programação dos Cenários ou Níveis

1 – Com os botões de Aumento / Diminuição regula-se como pretendido e de uma forma proporcional o fluxo no Cenário ou Nível que se pretende programar.

2 – Após a escolha do fluxo, pressionar e manter pressionado o botão correspondente ao número do Cenário ou Nível a programar até os sinalizadores do Painel cintilarem, então largar. Repetir as mesmas instruções para cada Cenário ou Nível a programar ou reprogramar.

Utilização e programação simples e intuitiva.



1 – Com os cursores de cada um dos Potenciômetros existentes, podem regular-se individualmente os quatro Canais / Grupos disponíveis.

2 – Com os botões de Aumento / Diminuição podem regular-se de uma forma proporcional cada um dos quatro Cenários disponíveis.

3 – Com os botões numerados de 1 a 4, podem executar-se os Cenários previamente programados.

4 – Com o botão 0 poder-se à desligar toda a iluminação, ou caso assim seja programado, ligar e desligar toda a iluminação.

Utilização simples e intuitiva.

Programação dos Cenários

1 – Com os cursores de cada um dos Potenciômetros existentes, escolher o fluxo pretendido para cada Canal / Grupo no cenário a programar.

2 – Também é possível a regulação proporcional e simultânea dos quatro Canais / Grupos utilizando os botões de Aumento / Diminuição.

3 – Após a escolha do fluxo em cada cursor ou nos botões de Aumento / Diminuição, pressionar e manter pressionado o botão correspondente ao número do Cenário a programar até os sinalizadores do Painel cintilarem, então largar. Repetir as mesmas instruções para cada Cenário a programar ou reprogramar.



Programação simples.

Telecomando IR

Utilização Normal

1 – Com os botões numerados de 1 a 4, podem executar-se os Cenários previamente programados.

2 – Com os botões de Aumento / Diminuição podem regular-se de uma forma proporcional cada um dos quatro Cenários disponíveis ou pressionando em simultâneo com estes botões o botão “1” correspondente ao Canal / Grupo, 1 a 4, que se pretende comandar, obtém-se a regulação individual desse Canal / Grupo.

3 – Com o botão 0/1 poder-se à desligar toda a iluminação, ou caso assim seja programado,

ligar e desligar toda a iluminação.

4 – O Telecomando Emissor de Infravermelhos, deverá ser sempre utilizado com a linha emissora “4” apontada para o respectivo receptor.



Utilização simples e intuitiva.

Programação dos Cenários

1 – Pressionando em simultâneo o botão de Aumento ou Diminuição e o botão “1” correspondente ao Canal / Grupo, 1 a 4, que se pretende comandar, obtém-se a regulação individual desse Canal / Grupo, escolhendo assim o fluxo pretendido para cada Canal / Grupo no cenário a programar.

2 – Também é possível a regulação proporcional e simultânea dos quatro Canais / Grupos utilizando os botões de Aumento / Diminuição.

3 – Após a escolha do fluxo para cada Canal / Grupo ou proporcional, pressionar e manter pressionado o botão “1” correspondente ao número do Cenário a programar até os sinalizadores do Painel receptor ou o sinalizador do Receptor de infravermelhos cintilarem, então largar. Repetir as mesmas instruções para cada Cenário a programar ou reprogramar.



Programação simples.